



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Jak zmienić źródło odtwarzania w odtwarzaczu Classic H4?](#)

Jak zmienić źródło odtwarzania w odtwarzaczu Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

Czy chcą Państwo zmienić źródło, które jest odtwarzane na Państwa Classic H4?

Dostępne źródła to **DAB**, **FM**, **Bluetooth**, **Aux In** i **USB**.

1. Aby wybrać źródło do odtwarzania, wystarczy dotknąć przycisku „**Source**” na Classic H4, aby otworzyć okno wyboru.
2. Proszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk „**Source**” lub obrócić pokrętkę „**Select**”, aby przełączać między dostępnymi źródłami.
3. Aby potwierdzić wybór, proszę nacisnąć pokrętkę „**Select**”.