



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Jak sparować urządzenie Bluetooth z Classic C-D4?](#)

Jak sparować urządzenie Bluetooth z Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Czy chcesz sparować swój telefon lub inne urządzenie Bluetooth z Classic C-D4?

Po pierwszym przełączeniu się w tryb Bluetooth poprzez wybranie Bluetooth jako źródła, Classic C-D4 automatycznie przejdzie w tryb parowania.

Wystarczy przejść do ustawień Bluetooth w urządzeniu, znaleźć Classic C-D4 na liście i wybrać je, aby sparować.

Przy następnym przejściu do trybu Bluetooth Classic C-D4 automatycznie spróbuje ponownie połączyć się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Teraz jesteś połączony przez Bluetooth i możesz cieszyć się muzyką bezprzewodowo dzięki Classic C-D4.

Aby sparować nowe urządzenie lub ponownie sparować/rozłączyć urządzenie, naciśnij przycisk „**Pair**” na Classic C-D4, aż wyświetli się komunikat „**Pairing**” (Parowanie).

Jeśli żadne urządzenie nie jest obecnie sparowane, Classic C-D4 automatycznie przejdzie w tryb parowania.