



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Jak ustawić budzik w radioodbiorniku Classic H6?](#)

Jak ustawić budzik w radioodbiorniku Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Chcesz ustawić budzik w radioodbiorniku Classic H6?

Ustawienie budzika w radioodbiorniku Classic H6 jest naprawdę proste. Przejrzyjmy razem poszczególne kroki na przykładzie.

1. Aby włączyć budzik, najpierw naciśnij przycisk „**Alarms**” na urządzeniu lub przycisk „**Alarm**” na pilocie. Na wyświetlaczu pojawią się dwa budziki: 1 i 2.
2. Wybierz „**Budzik 1**” i potwierdź wybór pokrętkiem/przyciskiem „**Select**”.
3. Otworzy się okno „**Budzik 1 Info**” (Informacje o budziku 1), w którym możesz skonfigurować ustawienia.
4. Budzik można włączyć i wyłączyć, naciskając przycisk „**Select**”.
5. Aby zmienić ustawienie „**Powtarzanie**”, naciśnij „**Select**” i przewiń dostępne opcje. Naciśnij pokrętło „**Select**”, aby potwierdzić swój wybór.
6. Wprowadź „**Godzinę budzenia**”, naciskając pokrętło „**Select**”. Obróć pokrętło, aby wybrać godziny, a następnie naciśnij pokrętło, aby przejść do minut. Obróć pokrętło ponownie, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij pokrętło, aby potwierdzić czas.
7. Wybierz „**źródło**” budzika. Możesz wybrać radio **DAB**, radio **FM** lub **brzęczyk**. Obróć pokrętło „**Select**”, aby wybrać żądane źródło, a następnie naciśnij pokrętło, aby potwierdzić.
8. Ustaw „**Czas trwania**”. Obróć pokrętło, aby wybrać jedną z dostępnych opcji.
9. Ustaw „**Głośność**” budzika. Obróć pokrętło „**Select**”, aby ustawić żądaną głośność. Najniższy poziom to 4.

Po dokonaniu wszystkich ustawień budzik zostanie zapisany i będzie gotowy do obudzenia cię o ustawionej godzinie.

Aktywne budziki są oznaczone odpowiednimi symbolami. Na ekranie czuwania wyświetlana jest dodatkowo godzina budzenia.

Gdy budzik zadzwoni:

Możesz przełączyć budzik w **tryb drzemki**, naciskając dowolny przycisk oprócz „**Standby**”.

Naciśnięcie przycisku „**Standby**” spowoduje całkowite wyłączenie budzika.