



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Jak ustawić jasność wyświetlacza w moim Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

## Jak ustawić jasność wyświetlacza w moim Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

### Chcesz dostosować jasność wyświetlacza w Classic H4i/Classic C-D6i?

Aby dostosować jasność wyświetlacza,

1. naciśnij przycisk "**Home**" (Strona główna), aby wywołać "**Configuration**" (Konfiguracja).
2. Użyj pokrętki "**Select**", aby przewinąć do opcji "**Display brightness**" i naciśnij "**Select**", aby potwierdzić.
3. Wybierz "**Dim brightness**" (Przyciemnij jasność) i wybierz "**Yes**" (Tak), aby aktywować funkcję przyciemniania
4. Wprowadź "**Poziomy jasności**" dla różnych trybów pracy.
5. Wybierz opcję "**On level**" (Poziom włączenia), aby dostosować jasność wyświetlacza po włączeniu urządzenia (min. 20%).
6. Ustaw "**Dim level**" (Poziom przyciemnienia), aby ustawić jasność wyświetlacza, gdy radio automatycznie przejdzie w tryb przyciemnienia (po około 20 sekundach). Oznacza to, że możesz ustawić wyświetlacz tak, aby był jaśniejszy, gdy aktywnie z niego korzystasz, lub ciemniejszy (a nawet wyłączony), gdy jest przyciemniony.
7. Ustawienie "**Standby**" ustawia poziom jasności wyświetlacza, gdy urządzenie przechodzi w tryb czuwania.

I to już wszystko! Teraz możesz łatwo dostosować jasność wyświetlacza radia Classic H4i/Classic C-D6i do otoczenia i preferencji.