



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment - Aiuto rapido](#)

Moment - Aiuto rapido

INSIDE / AQIPA - 2025-09-24 - [Moment Series- Sleep Companions](#)

Nuestros Principales Consejos para Usar Tu Compañero de Sueño Moment

1. Antes de Comenzar

Lee la Guía de Inicio Rápido: Antes de usar tu dispositivo, consulta la Guía de [Inicio Rápido de Moment \(OSG\)](#). Puedes descargarla desde nuestro [centro de descargas](#).

[Prepara tu Dispositivo:](#)

- Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación.
- Si necesitas recepción DAB+, verifica que la antena esté recta.
- Retira todas las cubiertas de plástico, incluida la punta de plástico en la parte trasera de Moment, que protege la batería de respaldo.

2. Escanear y Seleccionar Estaciones [DAB+](#) o [FM](#)

Contamos con dos artículos específicos sobre este tema. Puedes consultarlos haciendo clic en las palabras resaltadas.

3. Configuración de una Alarma

Moment y Moment Charge te permiten configurar hasta 10 alarmas diferentes con múltiples opciones de personalización.

Consulta nuestro [video explicativo](#) y artículo detallado para obtener una guía paso a paso.

4. Cambio de Fuente

Cambiar de fuente es fácil gracias a botones específicos, incluso en modo de espera.

Para más información sobre el uso de los botones y la rueda de selección, lee este [artículo](#) explicativo.

5. Guardar, Recordar o Eliminar una Presintonía

Guardar una Presintonía: Mantén presionado el botón de presintonía hasta que aparezca el mensaje "guardado".

Recordar una Presintonía: Presiona brevemente el botón de presintonía para acceder a la lista. Usa la rueda Select para navegar por ella.

Modificar o Eliminar una Presintonía: Manteniendo presionada la presintonía, puedes modificarla, eliminarla o volver a guardarla.

Para más detalles, consulta el [artículo](#) sobre presintonías.

6. Vinculación de un Dispositivo Bluetooth

Activa el modo de vinculación presionando el botón BT.

Encuentra instrucciones detalladas para conectar tu dispositivo y más información sobre la vinculación Bluetooth en este [artículo](#) dedicado.

7. Ajuste del Brillo de la Pantalla y del Reloj

Moment ofrece diversas opciones para ajustar:

- El [brillo](#) de la pantalla.
- La [intensidad y el estilo del reloj](#).

Cada función está descrita en nuestros artículos de ayuda, con pequeños videos explicativos.